

PORTES BOIS - MISE EN OEUVRE DU KIT ENTREBAILLEUR

1- Fournitures du kit entrebâilleur

1 bras articulé



1 crochet



2- Mise en place du crochet

- Repérer la position du crochet sur l'ouvrant, à 1300mm du bas de la porte et à 8mm du chant.
- Réaliser des avants trous de fixation Ø 2mm, et fixer le crochet à l'aide de 4 vis bois Ø 3,5 x 20.



3- Mise en place du bras articulé

- Le positionner à la même hauteur que le crochet et à 8mm en retrait de l'huissierie.

Fixation sur l'huissierie bois

- Réaliser des avants trous de fixation Ø 2mm, et fixer le bras à l'aide de 3 vis bois Ø 3,5 x 20.



Fixation sur l'huissierie métallique

- Fixer le bras à l'aide de 3 vis autoperceuses Ø 3,9 x 16.

