

RACCORDEMENT DU BOITIER EMISSION

Principe : Ce dispositif permet de commander un DAS équipé de déclencheurs en "mode rupture" (24V CC uniquement), à partir d'un ordre de télécommande délivré en "mode émission".

Caractéristiques :

Tension d'entrée d'alimentation : 220V AC monophasé

Tension d'entrée de télécommande "mode émission" : impulsion 24V ou 48V courant continu

Tension de sortie : 24V courant continu

